



Instrukcja obsługi przyczepy kempingowej HOBBY

Przed podróżą sprawdzić:

Na zewnątrz:

- zamknąć klapę serwisową,
- drzwi wejściowe,
- drzwi z kasety WC,
- drzwi bakisty na klucz,
- zamknąć klapy od prądu i wody,
- zamknąć dopływ gazu,
- zabezpieczyć butlę gazową,
- zwinąć do góry podpory podwozia,
- spuścić szarą wodę i zmniejszyć ilość czystej wody do poziomu minimalnego,
- sprawdzić napięcie hamulca najazdowego, linki zabezpieczającej oraz koła podporowego,
- sprawdzić oświetlenie (pozycje, stop, kierunkowskazy, wsteczny, przeciwmgielne),
- spuścić hamulec ręczny,
- sprawdzić czy nic nie leży pod przyczepą ani nie wystaje,
- założyć i wyregulować dodatkowe lusterka,

Wewnątrz:

- zabezpieczyć przedmioty w szafkach,
- zamknąć szafki i szuflady naciskając chromowany klawisz,
- zabezpieczyć produkty w lodówce,
- zabezpieczyć akcesoria,
- schować kabel, klucz do podpór,
- zabezpieczyć szafki, stół i drzwi od kabiny prysznicowej w łazience,
- opróżnić toaletę,
- zabezpieczyć telewizor i uchwyt TV,
- wyłączyć ogrzewanie ciepłej wody,
- zamknąć 3 zawory gazu pod aneksem kuchennym i zakręcić butlę gazową w przednim schowku,
- zamknąć wszystkie okna ścienne i dachowe

Ustawianie przyczepy i jej poziomowanie:

Po przyjeździe na pole kempingowe należy zapewnić sobie pomoc drugiej osoby przy manewrowaniu i ostrożnie ustawić przyczepę w wskazanym miejscu przez opiekuna pola kempingowego. Po ustawieniu należy odpiąć przyczepę z haka pojazdu i

rozwinąć wszystkie cztery podpory kół. Uwaga! Podpory nie służą do dźwigania przyczepy i poziomowania, tylko do jej ustabilizowania. Do stabilizacji należy użyć koła podporowego i poziomicy, a gdy przyczepa wymaga wypoziomowania bocznego to należy najechać kołami przyczepy kempingowej na trapy/deski.

Obsługa kasety WC – opróżnić kasetę przez rurę otwierając zakrętkę. Następnie wypłukać zawartość kasety. Do czystej kasety wrzucić 1 saszetkę w woreczku i zalać 0,5-1l czystej wody. Zakręcić korek i wsunąć kasetę z powrotem pod ubikację. Wszystkie 'przełączniki' muszą być ustawione w pionie – tryb zamknięcia. W innym przypadku kasetka nie będzie chciała wyjść lub wejść. Przed oddaniem przyczepy kempingowej ubikacja, kasetka WC oraz miejsce na kasetę musi być czyste i suche.

Aby włączyć ogrzewanie ciepłej wody należy wcisnąć przycisk w panelu sterowania przy wejściu przyczepy. Woda będzie nagrzana po kilku minutach.

Otwierając okna należy upewnić się czy otworzyliśmy wszystkie klamki – w innym wypadku grozi to pęknięciem okna. Przy otwieraniu okien należy wcisnąć guzik w klamce i przekręcić. Jeśli okno nie ma guzika – przekręcić klamkę.

Uruchomienie gazu odbywa się poprzez: 1. Odkręcenie butli gazowej w przedniej bakiście 2. Otwarcie zaworów gazu w aneksie kuchennym (pierwsza szuflada) Lodówka: przełączenie pokrętki na instalację gazową oraz kilkakrotnie wciśnięcie przycisku iskrownika i termostatu. Lodówka działa na gazie gdy wskaźnik jest zielony. Wyłączenie – wszystko na '0'

Ogrzewanie gazowe: Ustawienie na panelu sterowania.

Kuchnia: Przekręcenie pokrętki na maksimum, przytrzymanie – po chwili palnik powinien działać. W przypadku przyczep bez iskrownika – użyć zapalniczki. Wyłączenie – wszystko na '0'

Gdy słyszymy odgłos buczenia działającej pompy wody w sposób ciągły to oznacza że jest za mało czystej wody w zbiorniku i pompa może nie utrzymać ciśnienia. Aby nie uszkodzić pompy – zakręcamy kran i uzupełniamy zbiornik wody czystej.

Woda czysta powinna być pobierana z pewnego źródła. Pobieranie zanieczyszczonej wody spowoduje zatarcie pompy.

Staramy się używać moskitier w oknach z uwagi na owady.

Nie przekraczamy dopuszczalnej prędkości maksymalnej z uwagi na zmniejszoną sterowność zestawu.

Pamiętać o wysokości pojazdu i szerokości podczas poruszania się pod wiaduktami, tunelami itp. oraz uważać na gałęzie i konary drzew, kable. Należy pamiętać że pojazd zachodzi na zakręcie i należy zakręty brać szerzej.

W łazience nie używać silnych środków chemicznych tj. z dodatkiem chloru czy silnych związków powierzchniowo czynnych. Używać środków specjalnie przystosowanych do pojazdów kempingowych.

W przypadku mycia przyczepy, nie polewać kratki zewnętrznej lodówki i nie używać dużego ciśnienia wody, stosować chemię do mycia pojazdów kempingowych lub delikatnych środków chemicznych

Korzystając z aneksu kuchennego należy delikatnie opuszczać szybę na palniki i zlew. Nie kłaść nic na szyby oraz nie stosować ich jako deski do krojenia.

Otwierając szuflady w aneksie kuchennym należy najpierw odbezpieczyć chromowany guzik, a następnie delikatnie otworzyć szufladę. Szuflady z uwagi na delikatne mocowania i wykonanie nie należy przetłuszczać. Po zamknięciu szuflady oraz przed ruszeniem przyczepą należy wcisnąć chromowany przycisk aby nie wystawał. Szuflada wtedy jest zabezpieczona przed otwarciem.

Przed zwrotem przyczepy należy:

- Opróżnić i wypłukać zbiornik na szarą wodę,
- Wyczyścić ubikację,
- Opróżnić i wypłukać kilkakrotnie kasetę WC, zwrócić pustą.
- Wyczyścić miejsce na kasetę chemiczną oraz awaryjne miejsce na fekalia pod kasetą WC.
- Umyć lodówkę wilgotną ściereczką
- Umyć aneks kuchenny - Pozamiatać podłogę w przyczepie.

W przypadku zmiany koła po przejechaniu 50 km należy sprawdzić dokręcenie śrub