

## Instrukcja obsługi Jachtu typu Hausboat:

### Rozruch silnika:

- Ustaw manetkę w pozycji neutralnej.
- Napompuj paliwo gruszką przy silniku.
- Włącz instalację elektryczną silnika (hebel w pomieszczeniu technicznym)
- Przekręć kluczyk i odpal silnik (max. 10s)
- Gdy silnik wystartuje sprawdź czy leci woda z prawego boku silnika jest to chłodzenie silnika jeżeli nie leci natychmiast wyłącz silnik.
- Aby wyłączyć silnik przekręć kluczyk, jeżeli zostajesz na postoju odłącz hebel.

**Na kokpicie** – echosonda Garmin, pokazuje głębokość, trasę, ukształtowanie dna, prędkość, itp., Wskaźnik paliwa, obrotościomierz, przełączniki od świateł, klakson.

**Instalacja elektryczna** – na jachcie jest instalacja elektryczna 12v, co daje zupełną niezależność, w pomieszczeniu technicznym jest zamontowana przetwornica, nie używaj jej zbyt dużo bo rozładuje akumulatory.

**Obsługa WC** – W celu wypróżnienia muszli odkręć zawór z lewej strony koło szafki, (leci woda do wc), następnie przyciskiem spłucz zawartość, (**ZAKRĘĆ ZAWÓR WODY**).

**Opróżnianie zbiornika szarej wody** - odkręć korek na rufie, włóż wąż ssący i włącz pompę na kei.

**Zbiornik czystej wody** – odkręć dekiel, następnie wężem nalej czystą wodę.

**Woda czysta** powinna być pobierana z pewnego źródła. Pobieranie zanieczyszczonej wody spowoduje zatarcie pompy.

**Gdy słyszymy odgłos buczenia działającej pompy wody** w sposób ciągły to oznacza że jest za mało czystej wody w zbiorniku i pompa może nie utrzymać ciśnienia. Aby nie uszkodzić pompy – zakręcamy kran, białym przyciskiem nad lodówką wyłączamy pompę i uzupełniamy zbiornik wody czystej, następnie włączamy pompę i w celu odpowietrzenia układy otwieramy na chwilę kran.

**Aby włączyć ogrzewanie ciepłej wody** – bojler ciepłej wody działa automatycznie, pamiętaj aby był odkręcony gaz.

**Uruchomienie gazu** - odbywa się poprzez odkręcenie butli gazowej w tylnej bakiście.

Pamiętaj aby na noc zakręcać butlę z gazem.

**Ogrzewanie** – włącz panel sterowania w korytarzu przyciskiem ON, następnie strzałkami góra –dół regulujemy moc. Aby wyłączyć przytrzymaj 3s. przycisk ON. Webasto zalane jest do pełna Diesel.

**Kuchnia gazowa:** Przekręcenie pokrętki na maksimum, użyj zapalniczki. Wyłączenie – wszystko na '0'

**Lodówka** – włącz do prądu, następnie uruchom przyciskiem ON, regulacja temperatury odbywa się strzałkami.

**Staramy się używać moskitier** w oknach z uwagi na owady.

**Nie pływamy prędkością maksymalną dłużej niż 10min.**

**Pamiętać o wysokości jachtu i szerokości** podczas poruszania się pod mostami oraz w śluzach.

**W łazience** nie używać silnych środków chemicznych tj. z dodatkiem chloru czy silnych związków powierzchniowo czynnych. Używać środków specjalnie przystosowanych.

**Paliwo** trzymaj zawsze w jednym miejscu, na rufie.

**Gaśnica** - umieszczona obok sterówki.

**Telewizor** – jest to smart-tv, brak anteny TV, aby oglądać udostępnij swoje wifi, znajdź w ustawieniach i skonfiguruj.

**Rolety wewnętrzne** – opuszczamy oraz podnosimy pociągając za sznurki.

**Przed zwrotem Jachtu należy:**

- Opróżnić zbiornik na szarą wodę
- Wyczyścić ubikację
- Umyć lodówkę wilgotną ściereczką
- Umyć aneks kuchenny
- Pozamiatać podłogę
- Napętnić zbiorniki paliwem, Benzyna 95